

## ISTRUZIONI MODELLI EPSON FP81 E FP90

### 1 – CHIAVE

1111 CHIAVE.....POSIZIONE X.....LETTURE SENZA AZZERAMENTO  
2222 CHIAVE.....POSIZIONE Z .....LETTURE CON AZZERAMENTO  
3333 CHIAVE.....POSIZIONE S..... PROGRAMMAZIONI

**DA QUALSIASI POSIZIONE PER TORNARE IN REG PREMERE IL TASTO CHIAVE**

### 2 - VENDITA SU REPARTI

Impostare il prezzo di vendita senza la virgola e premere il REPARTO interessato.  
N.B. in caso di REPARTI con prezzo prefissato, premere solo il REPARTO.

### 3 – CORREZIONI

- Per cancellare un'impostazione errata in tastiera numerica, premere il tasto C.
- Per cancellare l'ultima battuta dello scontrino premere il tasto VOID.
- Per cancellare tutto lo scontrino premere il tasto ALL VOID.
- Per stornare un'importo premere STORNO l'importo da stornare e il reparto.

### 4 – MOLTIPLICAZIONE

Impostare prima la QUANTITA', premere il tasto moltiplicazione (X), impostare l'IMPORTO UNITARIO seguito dal REPARTO desiderato.

### 5 – SCONTO IN PERCENTUALE

Impostare il prezzo e premere il reparto interessato, impostare la percentuale di sconto ed il tasto SCOTO%.

### 6 – SCONTO A VALORE

Impostare il valore di sconto e premere il tasto SCONTO

### 7 – AZZERAMENTI

2222 CHIAVE (posizione Z) digitare 01 e premere il tasto contante. La cassa emetterà un resoconto, AZZERAMENTO FISCALE DA CONSERVARE.

### 8 – LETTURA PARZIALE

1111 CHIAVE (posizione X) digitare 01 e premere il tasto contante; permette la stampa dell'incasso SENZA AZZERARE