

ISTRUZIONI MODELLO SR100

1 – ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MACCHINA

Tenere premuto il tasto C per qualche secondo

2 – CHIAVE

1 - CHIAVE.....POSIZIONE REG.....REGISTRAZIONE

2 - CHIAVE.....POSIZIONE XLETTURE SENZA AZZERAMENTO

3 - CHIAVE.....POSIZIONE Z.....LETTURE CON AZZERAMENTO

3 - VENDITA SU REPARTI

Impostare il prezzo di vendita senza la virgola e premere il REPARTO interessato.
N.B. in caso di REPARTI con prezzo prefissato, premere solo il REPARTO.

4 – CORREZIONI

- Per cancellare un'impostazione errata in tastiera numerica, premere il tasto C.
- Per cancellare l'ultima battuta dello scontrino premere il tasto CORREZIONE.
- Per cancellare tutto lo scontrino premere il tasto SUB TOTALE e di seguito il tasto SHIFT in seguito il tasto ANN. SCONTR./STORNO e TOTALE per chiudere lo scontrino.

7 – AZZERAMENTI

3 Chiave TOTALE due volte (1 Chiave per tornare in posizione registrazione)

8 – LETTURE

2 Chiave TOTALE