

ISTRUZIONI MODELLO ZIP

1 – CHIAVE

1 - CHIAVE.....POSIZIONE REG.....REGISTRAZIONE

2 - CHIAVE.....POSIZIONE XLETTURE SENZA AZZERAMENTO

3 - CHIAVE.....POSIZIONE Z.....LETTURE CON AZZERAMENTO

2 - VENDITA SU REPARTI

Impostare il prezzo di vendita senza la virgola e premere il REPARTO interessato.

N.B. in caso di REPARTI con prezzo prefissato, premere solo il REPARTO.

3 – CORREZIONI

- Per cancellare un'impostazione errata in tastiera numerica, premere il tasto C.

- Per cancellare l'ultima battuta dello scontrino premere il tasto ANNULLO.

- Per cancellare tutto lo scontrino premere il tasto ANNULLO SCONTRINO e di seguito il tasto TOTALE.

4 – MOLTIPLICAZIONE

Impostare prima la QUANTITA', premere il tasto moltiplicazione (X), impostare l'IMPORTO UNITARIO seguito dal REPARTO desiderato.

5 – SCONTO IN PERCENTUALE

Impostare il prezzo e premere il reparto interessato, impostare la percentuale di sconto ed il tasto %A.

6 – ERRORE 22 ERRORE STAMPANTE SCONTRINO

Fine carta scontrino. Sostituire il rotolo e premere il tasto C.

7 – AZZERAMENTI

3 Chiave (posizione Z) premere il tasto TOTALE due volte. La cassa emetterà un resoconto NON FISCALE E DI SEGUITO L'AZZERAMENTO FISCALE DA CONSERVARE.
PRIMA DI SPEGNERE FARE 1 CHIAVE

8 – LETTURA PARZIALE

2 Chiave (posizione X) + tasto TOTALE; permette la visualizzazione dell'incasso sul display poi premere 1 CHIAVE

9 – LETTURA GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO

Fare uno scontrino per verificare il numero dello scontrino da stampare poi premere 4 Chiave e 160 TOTALE viene visualizzata la data TOTALE a data TOTALE da scontrino TOTALE a scontrino TOTALE

N.B. dopo la stampa 1 chiave (posizione registrazione)