

**IMPORTANTE: IL CAMBIO DELL'ORARIO VA EFFETTUATO
DOPO AVER FATTO L'AZZERAMENTO FISCALE**

CAMBIO ORARIO SU MISURATORI FISCALI SAREMA VECCHIA GENERAZIONE
(2 ROTOLI)

EXTRA – FRONTIERA – GRILLO – MINIXT

- CHIAVE MGR
- 94 FUNZIONE
- SUL DISPLAY COMPARE L'ORA
- PREMERE IL TASTO SBTL%+ OPPURE SBTL%- (SI TROVANO SUL LATO SX DELLA TASTIERA)
- OGNI VOLTA CHE SI PREME QUESTO TASTO SI AVANZA O INDIETREGGIA DI UN'ORA
- PER CONFERMARE PREMERE SBTL (LATO DX DELLA TASTIERA SOPRA IL TASTO CONTANTE)

N.B. PER CAMBIARE I MINUTI FARE LO STESSO PROCEDIMENTO SOSTITUENDO IL 95 AL 94.

SX3

- 91FUNZIONE PER ENTRARE IN CHIAVE MGR
- 9 FUNZIONE
- 82 FUNZIONE PER RIMETTERE LA CHIAVE IN REGISTRAZIONE

RECORD

- 91(81) FUNZIONE PER ENTRARE IN CHIAVE MGR
- PREMERE SBTL (LATO DX DELLA TASTIERA) FINO ALLA COMPARSA DELL'ORA SUL DISPLAY
- AVANZARE O INDIETREGGIARE CON SBTL%+ O SBTL%-
- PREMERE SBTL PER CONFERMARE (LATO DX DELLA TASTIERA SOPRA IL TASTO CONTANTE)

CAMBIO ORARIO SU MISURATORI FISCALI SAREMA(DITRON) NUOVA GENERAZIONE

GRILLO EJ – RECORD EJ – ZIP

- 4 CHIAVE ENTRA IN POSIZIONE P
- PREMERE IL TASTO SUBTOTALE FINO A QUANDO NON COMPARE L'ORARIO SUL DISPLAY
- PREMERE TASTO TOTALE PER CONFERMARE
- DIGITARE NUOVO ORARIO (ORA E MINUTI)
- PREMERE TASTO TOTALE PER CONFERMARE - PREMERE TASTO CREDITO (SE APPARE P E' CORRETTO)
- 1 CHIAVE PER TORNARE IN MODALITA' REGISTRAZIONE